

## KIT XENO

completi di lampade



**MOD 8000** - Kit canbus completo 35W – 12/24V con H7

**MOD 8500** - Kit super slim canbus completo 35W – 12V con H7 (per auto particolari – vedi distinta)

**MOD 8400** - Kit super slim canbus completo 35W – 12V con H4

**MOD 8550** - Kit super slim canbus completo 55W – 12V con H7

## CENTRALINE DI RICAMBIO SINGOLE



MOD 8099



MOD 8599

**MOD 8099** - centralina ricambio del MOD 8000

**MOD 8599** - centralina ricambio del MOD 8500 e del MOD 8400

## ERROR CANCELLER



MOD 8600



MOD 8800



MOD8801



MOD 8802



MOD 8804

**MOD 8600** - eliminator per H4 "2 pz." (per auto asiatiche con inversione di polarità)

**MOD 8800** - error canceller cablaggio completo per Kit bi xeno H4 (specifico per Mini e Contryman)

**MOD 8801** - error canceller cablaggio completo per H7 su 12V - 35W

**MOD 8802** - error canceller cablaggio completo per H7 su 24V

**MOD 8804** - error canceller cablaggio completo per H7 su 12V – 35 e 55W

### *Nostri suggerimenti*

- 1) Fare una prova esterna del kit prima di installarlo definitivamente sull'auto.
- 2) Se dopo l'installazione del kit si verificassero alcuni problemi (per esempio luci a flash, segnalazione del ceck control interno, spegnimento della luce, ecc.) installare uno dei nostri canceller.
- 3) Nel caso in cui il problema non si risolve neanche con il canceller, installare un kit MOD 8550.

**Eurotrade srl Milano T.02/66223533**

## LAMPADE DI RICAMBIO XENO A 35W



- MOD 8001** - 6000K coppia lampade H1
  - MOD 8003** - 6000K coppia lampade H3
  - MOD 8005** - 6000K coppia lampade HB3-9005
  - MOD 8006** - 6000K coppia lampade HB4-9006
  - MOD 8007** - 6000K coppia lampade H7
  - MOD 8008** - 6000K coppia lampade H8
  - MOD 8009** - 6000K coppia lampade H9
  - MOD 8010** - 6000K coppia lampade H10
  - MOD 8011** - 6000K coppia lampade H11
  - MOD 8012** - 6000K coppia lampade H27
  - MOD 8013** - 6000K coppia lampade H13
- 



- MOD 8014** - 6000K coppia lampade H13 bixenon (hi/lo)
  - MOD 8015** - 6000K coppia lampade HB5-9007 bixenon (hi/lo)
  - MOD 8004** - 6000K coppia lampade H4 bixenon **con cablaggio unico (hi/lo)**
  - MOD 8404** - 6000K coppia lampade H4 bixenon **con cablaggio in 2 cavi singoli (hi/lo)**
- 



- MOD 8501** - 5000K coppia lampade H1
- MOD 8507** - 5000K coppia lampade H7 R - ( per faro aperto no lenticolare )
- MOD 8508** - 5000K coppia lampade H7
- MOD 8504** - 5000K coppia lampade H4 bixenon **con cablaggio unico (hi/lo)**

**Eurotrade srl Milano T.02/66223533**

## ADATTATORI per KIT allo XENO

Foto	Codice	Foto	Codice
	<b>BOS 01</b> VW Golf 5 VW Jetta		<b>BOS 14</b> Audi – Mercedes
	<b>BOS 02</b> BMW E39-3 Mercedes		<b>BOS 15</b> Opel – Honda Mazda - H7
	<b>BOS 03</b> VW Golf 5 VW Jetta		<b>BOS 17</b> BMW E46 Serie 3
	<b>BOS 04</b> BMW E39-1 96>03		<b>BOS 18</b> Mercedes H7
	<b>BOS 05</b> BMW E46 Serie 3 - 98>04		<b>BOS 19</b> Ford Mondeo
	<b>BOS 06</b> BMW - VW		<b>BOS 20</b> BMW E39-4
	<b>BOS 08</b> Ford Mondeo		<b>BOS 22</b> Ford Focus
	<b>BOS 09</b> Mercedes 320		<b>BOS 23</b> VW Golf 6 H7
	<b>BOS 10</b> Audi – Mercedes H7		<b>BOS 34</b> Opel
	<b>BOS 11</b> Ford Focus		<b>BOS 35</b> Fiat 500
	<b>BOS 13</b> Audi – Mercedes H7		

# EUROTRADE

**MOD 8500 - 8550**  
**Installazione Kit Xenon CANBUS**

<b>ALFA ROMEO</b>					
147 with Xenon	2001-	√	V70 II with Xenon	2000-	√
<b>AUDI</b>			XC70 I	1997-2000	√
A6	2005-2006	√	XC70 II	2007-	√
A6	2007-	√	XC70 II with Xenon	2007-	√
A3	2003-	√	XC70 Cross Country	2000-	√
A3 twin headlights	1997-2003	√	XC90	2002-2004	√
<b>BMW</b>			XC90 with Xenon	2002-2004	√
Serie 3 (E46)	1998-2006	√	XC90	2005-	√
Serie 3 (E46) with Xenon	1999-2005	√	XC90 with Xenon	2005-	√
Serie 5 (E39)	2000-2005	√	<b>FIAT</b>		
Serie 5 (E60)	2003-	√	500	2008-	√
<b>MERCEDES</b>			Bravo	2003-	√
A class(W168)	1997-2004	√	Ducato	2007-	√
B class(W245)	2005-	√	<b>CITROEN</b>		
Vito (W638)	1997-2003	√	C4	2005-	√
<b>MINI</b>			C4 Picasso	2007-	√
Mini Cooper II	2001-2007	√	C4 Picasso with Xenon	2007-	√
Mini tutte con H4	MOD 8500 + MOD 8800		C5	2001-2004	√
<b>VOLKSWAGEN</b>			Xsara double reflectors	1997-2001	√
Golf V	2004-2007	√	Xsara II	2001-2005	√
Golf VI	2008-	√	<b>FORD</b>		
Golf VI with Xenon	2008-	√	C-Max	2003-2006	√
Tiguan	2007-	√	C-Max	2007-	√
Touareg	2003-2005	√	Focus II	2005-2008	√
Touareg with Xenon	2003-2007	√	Focus III	2008-	√
Touareg	2008-	√	Fusion	2003-	√
Touareg with Xenon	2008-	√	<b>OPEL</b>		
Touran	2003-2005	√	Astra G	1998-2004	√
Touran with Xenon	2003-2005	√	Astra H	2004-	√
Touran	2006-	√	Corsa C Combo	2001-2006	√
<b>VOLVO</b>			Frontera	1992-20004	√
740/760/940/960	1981-1997	√	Insignia	2008-	√
S50	1995-1997	√	Meriva	2003-	√
C30	2007-	√	Movano	2004-	√
C70	1997-2005	√	Vectra C	2002-2004	√
C70	2005-	√	Vectra	2005-	√
S40	2001-2003	√	Vivaro	2001-	√
S40 II	2004-	√	Zafira	1999-	√
S40 II with Xenon	2004-	√	<b>RENAULT</b>		
S60	2001-2004	√	Koleos	2008-	√
S60 with Xenon	2001-2004	√	Laguna II	1997-2000	√
S60	2005-	√	Laguna II	2000-2007	√
S60 with Xenon	2005-	√	Vel Satis	2002-	√
S70	1997-2000	√	<b>SEAT</b>		
S80	1999-2003	√	Toledo	1999-2004	√
S80 with Xenon	1999-2003	√	Toledo	2005-	√
S80	2004-2005	√	<b>SKODA</b>		
S80	2006-2006	√	Fabia II	2007-	√
S80 with Xenon	2006-2006	√	Fabia Kombi	2000-2007	√
V40	1996-1999	√	Octavia	2005-	√
V40	1999-2004	√	Pick up	1993-2000	√
V40 with Xenon	1999-2004	√	Roomster	2007-	√
V50	2004-	√	Superb	2002-2007	√
V50 with Xenon	2004-	√	Superb	2008-	√
V60	2005-	√	<b>SUZUKI</b>		
V70 I	1997-1998	√	Swift	1996-2001	√
V70 II	2000-	√	Swift	2005-	√